





Faltanleitung Passepartout-Karte:

<ul style="list-style-type: none">• Fixieren Sie ein Taschentuch auf dem Einleger. (Achtung oben ist der kurze Überstand) Tipp: Taschentuch zuerst rechts unten, dann links oben fixieren	
<ul style="list-style-type: none">• Nehmen Sie die Passepartout-Karte und legen Sie sie mit der beschrifteten Seite nach unten vor sich. (Achtung oben ist der kurze Überstand)	
<ul style="list-style-type: none">• Falten Sie die Außenlaschen zur Mitte hin und legen Sie den Einleger mit dem Taschentuch nach unten in die Passepartout-Karte.	
<ul style="list-style-type: none">• Schließen Sie zuerst die lange Seite. Anschließend oben und unten die Einschübe in die Laschen stecken.	
<ul style="list-style-type: none">• Falls erforderlich das Taschentuch zurechtrücken. Fertig!	